







AMICO Tap Timer

Instructiuni de folosire

Pozitie	Functionare
AUTO	Irigare la ora, durata, frecventa programata
 Setarea orei	Setarea la ora dorita
 Setarea timpului	Setarea timpului de incepere udarii
 Durata	Setarea duratei udarii de la 1 pana la 240 minute
 Cat de des	Setarea frecventei de udare
OFF	Inchiderea tuturor functiilor, statiilor

Instalarea bateriilor

- Scoateti capacul programatorului, la locul bateriilor
- Introduceti doua baterii AA (1.5V) alkaline si inchideti capacul
- Schimbati bateriile cand apare afisul de baterie descarcata

Notati:

Bateriile descarcate trebuie scoase si schimbate corazpunzator. La sfarsitul sezonului de udare bateriile trebuie scoase din programator si schimbate cu baterii noi la inceputul urmatorului sezon.

Instalarea

Conectati programatorul la un robinet din exterior si porniti dupa ce ati efectuat programarea.

Setarea orei

Apasati butonul [+] pentru a introduce ora dorita (pentru o avansare rapida tineti butonul apasat)

- Apasati butonul [-] pentru a reversa ora (pentru o avansare rapida tineti butonul apasat)

Setarea timpului

- Apasati butonul [+] pentru a introduce timpul dorit (pentru o avansare rapida tineti butonul apasat)
- Apasati butonul [-] pentru a reversa (pentru o avansare rapida tineti butonul apasat)

Durata

- Setati durata de la 1 la 240 de minute, apasand butoanele [+], [-]

Cat de des

- Setati frecventa udarii in asa fel ca udarea sa la fiecare 6 ore, 12 ore sau de la ziua 1 la ziua 7, folosind butoanele [+], [-]. Folositi 1 pentru fiecare zi, 2 este pentru din doua in doua zile etc, pana la 7 zile.

Auto

Programatorul iriga conform setarilor efectuate, la timpul, durata si frecventa stabilita.

Amanare cand ploaie

- In mod AUTO, apasati butonul [+] pentru 24 ore, 48 ore sau 72 ore



AMICO Tap Timer

Instructiuni de folosire

- Ecranul va lumina intermitent pana la ciclul programat initial
- Pentru a elimina amanarea in timpul ploii inchideti programatorul apasind butonul **OFF** si reporniti in functia **AUTO**

Udare manuala

Pentru udare fara a intrerupe ciclul setat, apasati butonul [MANUAL] si folositi [+] si [-] pentru setarea de la 1 la 240 de minute

- Pentru a opri functia [MANUAL] apasati butonul OFF
- Pentru repornirea ciclului programat porniti programatorul in functia AUTO

Rezolvarea problemelor

Apa nu porneste la timpul dorit. Verificati:

- ora este setata corect, inclusiv AM, PM
- timpul pornirii dorit este setat corect (AM, PM!)
- amanarea in timpul ploii este pornit

Programatorul nu porneste udarea. Verificati:

- programatorul este setat pe functia **AUTO**
- robinetul este pornit
- bateriile sa nu fie descarcate
- ora este setat corect, (AM, PM!)
- amanare a in timpul ploii este pornit

Udarea nu se opreste. Verificati:

- durata udarii este setat corect

Presiunea apei

Minimum: 1.8 bari (25 psi)

Maximum: 7 bari (100 psi)

Temperatura apei:

Maximum: 50°C

Minimum: 0°C

Avertizare

Pentru utilizarea in exterior folositi doar apa rece.